

Handleiding/Manuel/Anleitung

MASTERS IN MOVING
FLOOR TRAILERS



Teleradio 3 knops

Teleradio 3 buttons

Teleradio 3 Knöpfe





Haal de ontvanger uit de doos.

Unbox the receiver.

Den Empfänger aus der Schachtel entfernen.

1



Haal de zender uit de doos.

Unbox the transmitter.

Den Sender aus der Schachtel nehmen.

2



Schroef de schroefjes van de ontvanger op de doos los.

Unscrew the screws from the receiver on the box.

Lösen Sie die Schrauben des Empfängers an der Box.

3




Open de doos van de ontvanger.

Open the box of the receiver.

Die Box des Empfängers öffnen.

4



316

SW0014- 21V08 tpk

2345-11

J2 J4


1777

5

Zoek de "F" (functie) knop op de printplaat.

Find the "F" (function) button on the circuit board.

Suchen Sie die "F"-Taste (Funktionstaste) auf der Leiterplatte.



316

SW0014- 21V08 tpk

2345-11

J2 J4

1777

6

Druk op de "F" (functie) knop op de printplaat.

Press the "F" (function) button on the circuit board.

Drücken Sie die Taste "F" (Funktion) auf der Leiterplatte.



Zoek de "S" (Select) knop op de printplaat.

Find the "S" (Select) button on the circuit board.

Suchen Sie die "S"-Taste (Select) auf der Leiterplatte

7



Druk op de "S" (Select) knop op de printplaat.

Press the "S" (Select) button on the circuit board.

Drücken Sie die Taste "S" (Select) auf der Leiterplatte.

8



Pak de zender met de knoppen naar boven.

Grab the transmitter with the buttons facing up.

Nehmen Sie den Sender mit den Tasten nach oben auf.

9



Druk knop B1 en B2 **gelijktijdig** in. Alle ledlampen zullen gaan branden.

Press button B1 and B2 **simultaneously**. All LED's will light up.

Drücken Sie die Tasten B1 und B2 **gleichzeitig**. Alle LED's leuchten auf.

10